

كيف تعتني بأنابيب الإفراغ الجراحية الخاصة بك

إن العناية الجيدة بأنابيب الإفراغ الجراحية ضرورية للغاية. يجب عليك أن تفرغ المضخات لتتمكن من سحب السوائل المتراكمة في مكان الجراحة. إن الجزء الأبيض (a) من الأنبوب الصريف يقع داخل الجسم، أما الأنبوب الطويل الشفاف (b) فهو الجزء الذي يخرج من الجسم ويبقى متصلاً بالجلد بواسطة بضعة قطب. لا يجب أن تحاول نزع أو سحبه لأن ذلك سيؤدي الى تمزق القطب، وبالتالي الشعور بالألم.

إن عملية الشفط التي تنتج عن المضخة (c) تقوم بسحب السوائل من مكان الجراحة إلى خزان المضخة، وللحصول على أفضل نتيجة يجب الضغط على المضخة من الوسط لتنبو وكأنها كرة مفرغة من الهواء، وعندما يتجمّع السائل تتمدد المضخة و تستعيد شكلها الكروي.

خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة الأولى، تكون السوائل دموية أو دموية مصلية (أي قد تحتوي على دم و مصل)، وهذا شئ طبيعي. بعد خمس إلى سبع أيام تبدأ كمية السوائل بالتراجع تدريجياً ويصبح لونها بني فاتح (يشبه لون القش).

يتبع...



surgical drain
انبوب إفراغ جراحي

يمكن مشاهدة فيديو الشرح المفصل على الموقع الإلكتروني

www.mastheadpink.com

نصائح مفيدة:

يمكنك طباعة تفاصيل الانبوب والمضخة الموجودة على الموقع الإلكتروني. وقم دائماً بتدوين كميات السوائل المفرغة. أحضر معك جميع التفاصيل خلال زيارتك الطبيب بعد الجراحة.

لا تقوم بغسل الأنابيب والمضخة أو لمس السدادة إذا لم تقتضي الضرورة.

لإعادة ضغط الأنابيب بعد تفريغها، إفتح سدادة المضخة، ثم إضغط على المضخة بشدة و أعد السدادة مرة أخرى إلى الفتحة.

الأنابيب يجب أن تتدلى من ملابسك، بحبل قصير أو من حمالة الصدر، أو يمكن أن توضع في محفظة صغيرة تحت الصدر. الجاذبية الأرضية تساعد في عملية إفراغ السوائل.

لا ينصح معظم الأطباء بالإستحمام أثناء وجود الأنابيب، استشر طبيبك قبل القيام بذلك.

مثالياً، يجب إفراغ محتوى الأنابيب مرتين إلى أربع مرات في اليوم قبل إفراغ و قياس المضخات.

إن إفراغ الأنابيب يحتاج إلى بعض التمرين ولكنه ضروري جداً للحصول على أفضل نتائج.

تأكد أولاً أنّ الأنابيب خالية بعد خروجها من الجسم عن طريق وضعها بين اصبعي الإبهام و السبابة، ثم أمسك قطعة قطن مبللة بالكحول بواسطة إبهام و سبابة اليد الأخرى، وقم بالضغط على الأنبوب ثم اسحب بلطف باتجاه المضخة. لن تكون قادراً على سحب أصابعك بعيداً عن جسمك دفعة واحدة، لذلك اجعلها بضعة دفعات صغيرة باتجاه المضخة.

بعد الإنتهاء من إفراغ الأنابيب ستبقى الأنابيب مضغوطة.

عندما تتجمع السوائل في الأنابيب تمتلئ المضخات وتفقد قوة الشفط.

عندما تكون المضخات قد امتلأت إلى النصف أو أكثر، يجب إفراغ المضخات عن طريق فتح السدادة في الأعلى و عصر المحتوى إلى الخارج.

حاول أن تتجنب لمس سدادة المضخة.

تأكد من قياس و تسجيل كمية السائل المفرغ من كل انبوب و مضخة.

Masthead

